



1. Выводы 14 микросхем D1, D2 подключить к цепи A(+5В).
2. Выводы 07 микросхем D1, D2 подключить к цепи „Корпус“.
3. Обозначение выводов переключателя S1 присвоены условно.
4. „ТВ“ - обозначение положения переключателя S1.2 в режиме внешней синхронизации телевизионным сигналом.

Рис.1