



XP2.1

Цепь	
16	Уровень 1
15	Уровень 2
13	Вкл ПС
14	Вкл ВЧ
9	Вкл НЧ
1	Внешний
11	Сеть
10	Синхр Б
8	Синхр А
5	Синхр -
3	Синхр +

XP2.2

Цепь	
7	Смещен X
2	A1
4	A2
12	B1
6	B2

XS1

Цепь	
+15V	1
+5V	2
Общ	3

Таблица коммутации контактов переключателей ВОЛЬТ/ДЕЛ

Номера групп контактов	Положение переключателя										
	V / ДЕЛ				mV / ДЕЛ						
	5	5	2	1	.5	.2	.1	50	20	10	5
1									•	•	•
2					•			•			•
3	•	•	•	•	•						
4			•			•			•		
5	•	•	•	•	•						
6				•			•			•	
7					•	•	•				
8	•	•	•								

• - контакт замкнут

1. Переключатели ВОЛЬТ/ДЕЛ показаны в положении 5 mV / дел.
2. Переключатели S1...S7 платы A1 показаны в опжатом положении.
3. Примененное сокращение: ВНЕШ - Внешний.