




ЦЕПЬ	XP6
Корр. 1	1
Общий	2
Общий	3
Катушка 2	4
Катушка 3	5
Корр. 2	6



ЦЕПЬ	XP9
+5V	1
+12V	2
-12V	3
Общий	4
+140V	5



ЦЕПЬ	XP10
Калибратор	1



XP2.4	ЦЕПЬ
1	Смещение 1
6	+5V
3	Смещение 2
7	-12V
5	Общий
14	DC калибр