



* Подбирают при регулировании
 Знаками "□", "◇", "○" обозначены точки
 автоматического контроля.

УСИЛИТЕЛЬ Y ВЫХОДНОЙ
 Схема электрическая принципиальная
 И22.030.167.Э3